

UPUTSTVO ZA UPOTREBU DETEKTORA ZA NOVAC MODEL SLD 16M

Detektor SLD 16M je uređaj namenjen kontroli novčanica. Posедуje UV lampu, mlečno svetlo u postolju uređaja i magnetnu glavu.

Detektor uključite u struju na napajanje od 220V. Pritisnite glavni prekidač koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja tako da bude u poziciji ON.

Na prednjoj strani uređaja takođe imate prekidač sa tri pozicije II, O, I.

Kada je prekidač u poziciji O znači da je uređaj u neutralnom položaju. U poziciji II uključujete UV svetlo, u poziciji I, uključujete belo (mlečno svetlo).

Prevlačenjem novčanice preko magnetne glave možete da proverite da li novčanica ima magnetnu zaštitu (ukoliko postoji magnetna zaštita zasvetleće crvena lampica).



APARAT NE IZLAGATI DIREKTNOM UTICAJU SUNCA.